

ITALIANO



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, LA MESSA IN SERVIZIO E LA MANUTENZIONE





Manuale Tecnico MT 185-I

AVVERTENZE

AVVERTENZE GENERALI

L'apparecchiatura descritta in questo manuale è un dispositivo soggetto a pressione inserito in sistemi pressurizzati.

L'apparecchiatura in questione è normalmente inserita in sistemi che trasportano gas infiammabili (ad esempio gas naturale).

AVVERTENZE PER GLI OPERATORI

Prima di procedere all'installazione, messa in servizio o manutenzione gli operatori devono:

- prendere visione delle disposizioni di sicurezza applicabili all'installazione in cui devono operare;
- ottenere le necessarie autorizzazioni ad operare quando richieste;
- dotarsi delle necessarie protezioni individuali (casco, occhiali, ecc.);
- assicurarsi che l'area in cui si deve operare sia dotata delle protezioni collettive previste e delle necessarie indicazioni di sicurezza.

IMBALLO

Gli imballi per il trasporto dell'apparecchiatura e dei relativi ricambi sono stati particolarmente studiati e realizzati al fine di evitare danni durante il normale trasporto, lo stoccaggio e la relativa manipolazione. Pertanto l'apparecchiatura e i ricambi devono essere mantenuti nei rispettivi imballi originali fino alla loro installazione nel sito di destinazione finale. All'atto dell'apertura degli imballi dovrà essere verificata l'integrità dei materiali contenuti. In presenza di eventuali danneggiamenti, segnalare i relativi danni al fornitore conservando l'imballo originale per le verifiche del caso.

MOVIMENTAZIONE

La movimentazione dell'apparecchiatura e dei suoi componenti deve essere eseguita dopo aver valutato che i mezzi di sollevamento siano adeguati ai carichi da sollevare (capacità di sollevamento e funzionalità).

La movimentazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita, quando ricorre il caso, utilizzando i punti di sollevamento previsti sull'apparecchiatura stessa. L'impiego di mezzi motorizzati è riservato al personale a ciò preposto.

INSTALLAZIONE

L'istallazione del regolatore di pressione deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni (leggi o norme) in vigore nel luogo di istallazione.

In particolare gli impianti per gas naturale devono presentare caratteristiche in accordo alle disposizioni di legge o normative vigenti nel luogo di installazione o almeno in accordo alle norme EN 12186 o EN 12279; in particolare dovranno essere rispettati i paragrafi 6.2, 7.5.2, 7.7 e 9.3 della norma EN 12186 e 6.2, 7.4, 7.6 e 9.3 della norma EN 12279. L'installazione in accordo a tali norme minimizza il rischio di pericolo di incendio e la formazione di atmosfere potenzialmente

L'apparecchiatura è sprovvista di dispositivi interni di limitazione della pressione, pertanto deve essere installata assicurandosi che la pressione di esercizio dell' insieme su cui è installata non superi mai il valore di pressione massima ammissibile (**PS**).

L'utilizzatore dovrà pertanto provvedere, quando lo ritenga necessario, all'installazione sull' insieme di adeguati sistemi di limitazione della pressione; dovrà inoltre predisporre l' impianto con adeguati sistemi di sfiato o drenaggio per poter scaricare la pressione e il fluido contenuto nell' impianto prima di procedere a qualsiasi attività di verifica e manutenzione.

Qualora l'installazione dell'apparecchiatura richieda l'applicazione in campo di raccordi a compressione, questi devono essere installati seguendo le istruzioni del produttore dei raccordi stessi. La scelta del raccordo deve essere compatibile con l'impiego specificato per l'apparecchiatura e con le specifiche di impianto quando previste.

MESSA IN SERVIZIO

La messa in servizio deve essere eseguita da personale adeguatamente formato.

Durante le attività di messa in servizio il personale non strettamente necessario deve essere allontanato e deve essere adeguatamente segnalata l'area di interdizione (cartelli, transenne, ecc.).

Verificare che le tarature dell'apparecchiatura siano quelle richieste; eventualmente provvedere al loro ripristino ai valori richiesti secondo le modalità indicate oltre in questo manuale.

Durante la messa in servizio devono essere valutati i rischi determinati da eventuali scarichi in atmosfera di gas infiammabili o nocivi.

Per installazione su reti di distribuzione per gas naturale occorre considerare il rischio di formazioni di miscela esplosiva (gas/aria) all'interno delle tubazioni.

CONFORMITÁ ALLA DIRETTIVA 97/23/EC (PED)

Il regolatore **Dival 600** è classificato come accessorio a pressione secondo la Direttiva 97/23/EC (PED).

Il regolatore **Dival 600** con dispositivo di blocco incorporato con pressostato per intervento di massima pressione è definito come accessorio di sicurezza secondo Direttiva PED e quindi può essere utilizzato sia come accessorio a pressione che come accessorio di sicurezza sempre secondo Direttiva PED.

La configurazione regolatore regolatore più regolatore monitor in linea è definito come accessorio di sicurezza secondo Direttiva PED. In questo caso è compito dell'utilizzatore verificare che la pressione massima ammissibile (**PS**) delle attrezzature a pressione da proteggere sia compatibile con la taratura del regolatore monitor e con la sua classe di pressione di chiusura (**SG**).

- INDICE -

| 1.0 INTRODUZIONE 4 5.0 MESSA IN SE | |
|---|--------------------------------|
| A A DOBNOIDALLOADATTEDIOTIOLIE | |
| 1.3 MOLLE DI TARATURA 5 E TARATURE 5.3 MESSA IN SERVIZIO DE | EL REGOLATORE CON VALVOI |
| | REGOLATORE PIU' MONITOR IN |
| 2.1 GENERALITA' 6 2.2 COLLEGAMENTO DELLE APPARECCHIATURE 7 2.3 VOLUME A VALLE NECESSARIO ALL'INSTALAZIONE 8 | ALVOLA DI BLOCCO |
| 6.0 ANOMALIE E | E INTERVENTI |
| 3.0 MODULARITA' 8 6.1 TABELLA 8 REGOLATO 14 TABELLA 9 BLOCCOL | |
| 3.1 VALVOLA DI BLOCCO INCORPORATA LAV 8 3.2 MOLLE DI TARATURA DEL BLOCCO LAV 10 3.3 DIVAL 600 CON FUNZIONAMENTO DA MONITOR 11 7.0 MANULTIEN ZI | |
| 3.3.1 CARATTERISTICHE 11 7.0 WAND TENZI | ONE |
| 3.4 SILENZIATORE INCORPORATO 11 7.1 GENERALITA' 7.2 PROCEDURA DI MANU 7.3 REGOLATORE DIVAL 6 4.0 ACCESSORI 12 7.4 SOSTITUZIONE DELLA 7.5 VALVOLA DI BLOCCO L | 600 A VALVOLA ANTIPOMPAGGIO |
| 4.1 VALVOLA DI SFIORO 12 4.1.1 INSTALLAZIONE DIRETTA SULLA LINEA 12 | |
| 4.1.2 INSTALLAZIONE CON VALVOLA DI INTERCETTAZIONE 12 8.0 OPERAZION | I FINALI |
| 8.1 CONTROLLO TENUTE 8.2 MESSA IN ESERCIZIO | E TARATURE |

1.0 INTRODUZIONE

Scopo di questo manuale è di fornire informazioni essenziali per l'installazione, la messa in servizio, lo smontaggio, il rimontaggio e la manutenzione dei regolatori **DIVAL 600**.

Si ritiene inoltre opportuno fornire in questa sede una breve illustrazione delle caratteristiche principali del regolatore e dei suoi accessori.

1.1 PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Il regolatore di pressione **DIVAL 600** è un regolatore di pressione per fluidi gassosi preliminarmente depurati, idoneo per media e bassa pressione.

Il **Dival 600** è un regolatore normalmente aperto e conseguentemente apre in caso di:

- rottura della membrana principale;
- mancanza di segnale della pressione regolata.

Le caratteristiche principali di questo regolatore sono:

- Pressione di progetto PS: fino a 20 bar
- Temperatura operativa: -20 °C ÷ + 60 °C;
- Temperatura ambiente: -20 °C ÷ + 60 °C;
- Campo della pressione di entrata bpu: da 0,2 a 20 bar
- Campo di regolazione possibile Wd:
 10 ÷ 350 mbar per testata Ø 280;
 - 280 ÷ 4400 mbar per testata Ø 280/TR;
- Pressione differenziale minima: 0,1 bar;
- Classe di precisione AC: fino a 5 (in funzione del campo di pressione di uscita).
- Classe di pressione di chiusura SG: fino a 10 (in funzione del campo di pressione di uscita).

1.2 FUNZIONAMENTO DEL REGOLATORE DIVAL 600 (fig. 1)

In assenza di pressione e con molla di taratura caricata l'otturatore 3 è mantenuto in posizione di apertura dall'aggancio dello stelo 9 da parte dei leverismi 13 (fig. 1).

La pressione di uscita Pd viene controllata mediante il confronto fra il carico della molla 43 e la spinta che la pressione di uscita stessa esercita sulla membrana 19.

In questo confronto intervengono inoltre il peso dell'equipaggio mobile e le spinte dinamiche sull'otturatore.

La pressione di entrata, anche se variabile, non ha alcuna influenza sull'equilibrio dell'otturatore 3, poichè esso, per la presenza del foro A, viene a trovarsi tra due pressioni uguali agenti su uguali superfici.

Il movimento della membrana 19 viene trasmesso, tramite il sistema di leverismi 13, allo stelo 9 e quindi all'otturatore 3. L'otturatore è provvisto di una guarnizione in gomma vulcanizzata, per assicurare la perfetta tenuta quando la portata richiesta è nulla.

Nel caso in cui durante il funzionamento la pressione di uscita Pd diminuisca, la spinta che essa esercita sulla membrana 19 diventa inferiore al carico della molla 43; la membrana quindi si abbassa, provocando, attraverso i leverismi 13, l'allontanamento dell'otturatore 3 dalla sede valvola 2. La portata di gas conseguentemente aumenta fino a ripristinare il valore iniziale della pressione di taratura.


Se invece la pressione di uscita inizia ad aumentare, la forza esercitata sulla membrana 19 supera il carico della molla 43. L'otturatore viene così spostato verso la posizione di chiusura, facendo ritornare la pressione di uscita al valore prestabilito.

In condizioni di normale esercizio l'otturatore 3 si posiziona in modo tale da mantenere la pressione Pd attorno al valore di taratura

prescelto. Per la regolazione della pressione di taratura si può agire ruotando opportunamente la ghiera di regolazione interna 28, in senso orario per aumentarla, e antiorario per diminuirla.

Il regolatore provvisto di due dispositivi antipompaggio 33 e 34 (fig. 1), che hanno la funzione di rallentare l'afflusso/deflusso del gas/aria nella testata nelle sole fasi transitorie, per eliminare possibili fenomeni di oscillazione della pressione regolata.

Sono previsti inoltre due fine corsa V1 e V2 che hanno lo scopo di eliminare gli effetti dannosi che potrebbero derivare da accidentali sovrappressioni al di sotto della membrana 19 o da sovraccarichi della molla 43.





La descritta soluzione in fig. 2a viene adottata al fine di proteggere l'otturatore dai danni derivanti da improvvisi aumenti della pressione regolata.

Questa soluzione permette, infatti, al disco protezione membrana 20 di appoggiarsi al fine corsa superiore V1 vincendo il carico della molla 42, e sgravando quindi l'otturatore dal carico determinato dal brusco aumento di pressione.

Per evitare che piccoli trafilamenti a portata richiesta nulla o che repentine e temporanee sovrappressioni derivanti, ad esempio, da rapide manovre o dal surriscaldamento del gas, possano far intervenire la valvola di blocco, la soluzione di fig. 2a può essere trasformata, su richiesta, in una valvola di sfioro incorporata, eliminando l'anello o-ring 73 ed introducendo l'anello o-ring 70 (fig. 2b).

Il suo funzionamento avviene come di seguito descritto: con regolatore chiuso, le eventuali sovrappressioni sollevano il disco protezione membrana 20 vincendo il carico delle molle 42 e 43. In questo modo, viene scaricata una certa quantità di gas attraverso la sede Z della valvola di sfioro.





1.3 Tab. 1 MOLLE DI TARATURA

La tabella 1 riporta i campi di taratura delle diverse molle previste.

| CARATTERISTICHE MOLLE | | | | | DIVAL 600 | |
|-----------------------|----------------|----------|-----|-----|--------------------------|------------|
| Codice | Colore | De | Lo | d | Campo di taratura (mbar) | TESTATA |
| 2701345 | GIALLO | 65 | 180 | 3.5 | 10 ÷ 18 | |
| 2700525 * | ARANCIONE | 22 | 2 | 40 | 10 + 18 | |
| 2701620 | ARANCIONE | 65 | 180 | 4 | 15 ÷ 30 | |
| 2700525 * | ARANCIONE | 22 | 40 | 22 | 15 : 30 | |
| 2701860 | ROSSO | 65 | 180 | 4.5 | 25 ÷ 49 | |
| 2700525 * | ARANCIONE | 22 | 40 | 2 | 25 : 45 | |
| 2702190 | VERDE | 65 | 180 | 5 | 40 ÷ 75 | |
| 2700645 * | ROSSO | 22 | 40 | 2,3 | 40 : 13 | 280 |
| 2702370 | NERO | 65 | 180 | 5.5 | 62 ÷ 120 | 200 |
| 2700645 * | ROSSO | 22 | 40 | 2,3 | 02 120 | |
| 2702540 | BLU | 65 | 180 | 6 | 100 ÷ 170 | |
| 2700645 * | ROSSO | 22 | 40 | 2,3 | 100 170 | |
| 2702730 | AZZURRO | 65 | 180 | 6,5 | 145 ÷ 270 | |
| 2700645 * | ROSSO | 22 | 40 | 2,3 | 110 270 | |
| 2702950 | MARRONE | 65 | 180 | 7 | 230 ÷ 350 | |
| 2700645 * | ROSSO | 22 | 40 | 2,3 | 200 000 | |
| 2701345 | GIALLO | 65 | 180 | 3.5 | 8 ÷ 15 | |
| 2700525 * | ARANCIONE | 22 | 40 | 2 | 5 .16 | |
| 2701620 | ARANCIONE | 65 | 180 | 4 | 12 ÷ 26 | |
| 2700525 * | ARANCIONE | 22 | 40 | 2 | 12 - 20 | |
| 2701860 | ROSSO | 65 | 180 | 4.5 | 21 ÷ 46 | |
| 2700525 * | ARANCIONE | 22 | 40 | 2 | 21 - 10 | 280 |
| 2702190 | VERDE | 65 | 180 | 5 | 36 ÷ 70 | REGOLATORE |
| 2700645 * | ROSSO | 22 | 40 | 2,3 | 35 10 | CAPOVOLTO |
| 2702370 | NERO | 65 | 180 | 5.5 | 57 ÷ 120 | 0.0000 |
| 2700645 * | ROSSO | 22 | 40 | 2,3 | 50 | |
| 2702540 | BLU | 65 | 180 | 6 | 100 ÷ 170 | |
| 2700645 * | ROSSO | 22 | 40 | 2,3 | | |
| 2702730 | AZZURRO | 65 | 180 | 6,5 | 145 ÷ 270 | |
| 2700645 * | ROSSO | 22 | 40 | 2,3 | | |
| 2702950 | MARRONE | 65 | 180 | 7 | 230 ÷ 350 | |
| 2700645 * | ROSSO | 22 | 40 | 2,3 | | |
| 2702940 | AZZURRO | | 150 | 7 | 280 ÷ 720 | |
| 2703125 | BIANCO-GIALLO | | 150 | 7.5 | 590 ÷ 1000 | |
| 2703325 | BIANCO-ARANCIO | 65 150 8 | | | 840 ÷ 1250 | 280/TR |
| 2703685 | BIANCO-VERDE | | 150 | 9 | 1050 ÷ 2300 | |
| 2703995 | BIANCO-NERO | | 150 | 10 | 2000 ÷ 4400 | |

 $\mathbf{De} = \emptyset$ esterno $\mathbf{d} = \emptyset$ filo $\mathbf{Lo} = \mathbf{Lunghezza} * = \mathbf{molle}$ per sfioro incorporato

2.0 INSTALLAZIONE

2.1 GENERALITA

Il regolatore non necessita di alcun ulteriore dispositivo di sicurezza posto in entrata per la protezione da eventuali sovrapressioni rispetto alla sua pressione ammissibile **PS** quando, per la stazione di riduzione posta in entrata, la massima pressione incidentale di uscita


MI Pd ≤ 1,1 PS.

Prima di installare il regolatore è necessario assicurarsi che:

- il regolatore sia inseribile nello spazio previsto e sia sufficientemente agibile per le successive operazioni di manutenzione (vedere ingombri in tabella 2a);
- le tubazioni di entrata e di uscita siano al medesimo livello e in grado di sopportare il peso del regolatore (vedere tabella 2b);
- le flange di entrata/uscita della tubazione siano parallele;
- le flange di entrata/uscita del regolatore siano pulite e il regolatore stesso non abbia subito danni durante il trasporto;

 la tubazione di entrata sia stata pulita al fine di espellere impurità residue quali scorie di saldatura, sabbia, residui di vernice, acqua, ecc.

La disposizione normalmente prevista è quella indicata in figura 3; altre possibili installazioni sono indicate in figura 4.





Tab. 2a: Dimensioni d'ingombro in mm

| Tipo | DN | NPS | S | Α | В | B1 | Е | D | M | Ν |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| Dival 600 | 25 | 1" | 183 | 145 | 343 | 433 | 215 | 280 | Rp 1/2" | Rp 1/4" |
| Dival 600 | 40 | 1"1/2 | 223 | 145 | 343 | 433 | 215 | 280 | Rp 1/2" | Rp 1/4" |
| Dival 600 | 50 | 2" | 254 | 158 | 343 | 433 | 215 | 280 | Rp 1/2" | Rp 1/4" |
| Dival 600 | G2" | 2 NPT | 254 | 158 | 343 | 433 | 215 | 280 | Rp 1/2" | Rp 1/4" |

Tab. 2b: Pesi in KGF


| Tipo | DN | NPS | Dival | Dival con valvola di blocco LA/ |
|-----------|-----|-------|-------|---------------------------------|
| Dival 600 | 25 | 1" | 15 | 16 |
| Dival 600 | 40 | 1"1/2 | 17 | 18 |
| Dival 600 | 50 | 2" | 20 | 21 |
| Dival 600 | G2" | 2 NPT | 18 | 19 |







2.2 COLLEGAMENTO DELLE APPARECCHIATURE

I collegamenti tra l'apparecchiatura e la tubazione devono essere eseguiti con tubo di acciaio inox o rame, avente un diametro minimo interno di 8mm.





Tab.3: Particolare presa multipla



L'installazione su un impianto di una presa multipla ha lo scopo di derivare da un unico punto tutti i segnali di impulso di pressione che arrivano alle varie apparecchiature di riduzione, di sicurezza e dei loro accessori.

Il regolatore va installato sulla linea orientando la freccia sul corpo nel senso del flusso del gas.

Per ottenere una buona regolazione è indispensabile che la posizione delle prese di pressione di uscita e la velocità del gas nel punto di presa rispettino i valori indicati nella tabella 4. Il regolatore, quando viene utilizzato in stazioni di riduzione della pressione del gas, deve essere installato almeno secondo i requisiti richiesti dalle norme EN 12186 o EN 12279. Tutte le prese di possibile sfiato di gas dovute ad eventuali rotture di sensori/membrane, devono essere convogliate secondo norme EN 12186 o EN 12279.

Allo scopo di evitare il raccogliersi di impurità e condense nei tubi delle prese di pressione si consiglia:

- a) che i tubi stessi siano sempre in discesa verso l'attacco della tubazione di uscita con una pendenza all'incirca del 5 -10%;
- che gli attacchi della tubazione siano sempre saldati sulla parte superiore della tubazione stessa e che il foro sulla tubazione non presenti bave o sporgenze verso l'interno.

N.B. SI RACCOMANDA DI NON INTERPORRE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE SULLE PRESE DI IMPULSO

Tab.4

Nella tubazione di uscita del regolatore la velocità del gas non deve superare i seguenti valori:

Vmax = 25 m/s per 1,5 < Pd < 5 bar

Vmax = 20 m/s per 0.5 < Pd ≤ 1.5 bar

 $Vmax = 15 \text{ m/s per Pd} \leq 0.5 \text{ bar}$

2.3 VOLUME A VALLE NECESSARIO ALL'INSTALLAZIONE

In caso di impiego del regolatore con servizio di tipo ON-OFF (arresto od avviamento di bruciatori), si deve tenere presente che l'apparecchio **DIVAL 600**, pur essendo classificato del tipo "a rapida reazione", richiede un volume di gas tra l'apparecchio stesso e il bruciatore, opportunamente dimensionato, al fine di ammortizzare in parte le escursioni di pressione provocate da rapide variazioni di portata.

3.0 MODULARITÀ

La concezione di tipo modulare dei regolatori della serie DIVAL 600 assicura la possibilità di applicare la valvola di blocco allo stesso corpo senza modificarne lo scartamento, anche in tempi successivi all'installazione del regolatore (solo per versione con corpo a 4 vie).

3.1 VALVOLA DI BLOCCO INCORPORATA

E' un dispositivo (fig. 8-9) che blocca immediatamente il flusso del gas se, a causa di qualche guasto, la pressione di uscita raggiunge il valore prefissato per il suo intervento, oppure se lo si aziona manualmente.


Per il regolatore di pressione **DIVAL 600** esiste la possibilità di avere la valvola di blocco incorporata sia sul regolatore di servizio come pure su quello con funzione di monitor in linea. Sono disponibili tre versioni (LA/BP, LA/MP e LA/TR) in funzione dei campi di pressione di intervento


Le principali caratteristiche di questo dispositivo di blocco sono le seguenti:

- pressione massima ammissibile PS:fino a 20 bar;
- intervento per incremento e/o diminuzione di pressione;
- precisione AG: fino a ± 5% sul valore di taratura per aumento di pressione (in funzione della pressione di taratura);

fino a \pm 15% per diminuzione di pressione (in funzione della pressione di taratura);

- dispositivo di by-pass interno;
- dispositivo di sgancio manuale a pulsante





La valvola di blocco LA/.. (fig. 9) per intervento per minima e massima pressione è costituita essenzialmente da un otturatore montato su uno stelo, da un leverismo di sgancio, da una testata di comando e da un sistema di riarmo manuale. Nella camera C della testata di comando la pressione da controllare Pd agisce sulla membrana 21, che è solidale all'alberino fornito di camma 45.

Il carico della pressione Pd sulla membrana è contrastato dalle molle 34 e 35, che determinano, rispettivamente, l'intervento per aumento o diminuzione di pressione. La taratura del dispositivo viene effettuata agendo sulle ghiere 17 e 18. Una rotazione in senso orario delle ghiere provoca un aumento del valore di intervento; viceversa per una rotazione in senso antiorario.

In caso di intervento per aumento di pressione, quando la pressione Pd supera il valore di taratura il carico sulla membrana 21 aumenta fino a vincere la resistenza della molla 34. Questo provoca la traslazione verso sinistra dell'alberino 45, che per mezzo della camma sposta il tastatore 33 sganciando il leverismo 29. In questo modo si libera lo stelo 5 con l'otturatore 19, che viene portato in chiusura dalla molla 8. L'intervento per diminuzione di pressione avviene invece nel modo seguente.

Fintantoché il valore della pressione **Pd** rimane al di sopra del carico di taratura della molla **35**, il supporto molla **13** rimane in appoggio sul supporto **12**.

Se la pressione **Pd** diminuisce al di sotto del valore prefissato, la molla **35** fa traslare verso destra il supporto **13** e di conseguenza l'alberino **45**.

La camma sposta quindi il tastatore ${\bf 33}$ provocando lo sgancio del leverismo ${\bf 29}.$

Il riarmo del blocco si esegue tirando la bussola 7 verso il basso fino a riagganciare il leverismo 29.

Nella prima fase della manovra, sarà necessario attendere che la pressione di monte, attraverso il by-pass interno, passi a valle dell'otturatore equilibrandolo. Dopo il riarmo la bussola 7 dovrà essere inserita a pressione nella sua sede.

La condizione di apertura o chiusura della valvola di blocco è individuabile dall'esterno osservando la posizione del tappino colorato 36 attraverso la bussola 7, come evidenziato in fig. 9.

La tabella 5 mostra i campi di intervento dei pressostati disponibili.

3.2 Tab. 5 MOLLE DI TARATURE DEL BLOCCO LA/...


| | Caratteristic | he molla | BLOCCO LA/BP | | |
|-------------|---------------|-----------------|----------------------------------|-----|----------------------------------|
| Codice | Colore | De | Lo | d | CAMPO DI TARATURA in mbar |
| | | | Intervento per massima pressione | | |
| 64470112 RO | ROSSO | 34 | 43 | 2.2 | 30 ÷ 50 |
| 64470115GR | GRIGIO | J -1 | 42 | 2.8 | 50 ÷ 180 |
| | | | | | Intervento per minima pressione |
| 64470024BI | BIANCO | 15 | 45 | 1.3 | 6 ÷ 60 |
| | | | | | BLOCCO LA/MP |
| | | | | | Intervento per massima pressione |
| 64470115GR | GRIGIO | | 42 | 2.8 | 140 ÷ 180 |
| 64470116GI | GIALLO | 34 | 40 | 3.2 | 180 ÷ 280 |
| 64470051BI | BIANCO | | 50 | 3.2 | 280 ÷ 450 |
| | | | | | Intervento per minima pressione |
| 64470024BI | BIANCO | 15 | 45 | 1.3 | 10 ÷ 60 |
| 6470038GI | GIALLO | 10 | 40 | 2 | 60 ÷ 240 |
| | | | | | BLOCCO LA/TR |
| | | | | | Intervento per massima pressione |
| 64470116GI | GIALLO | | 40 | 3.2 | 250 ÷ 550 |
| 64470051BI | BIANCO | | 50 | 3.2 | 550 ÷ 850 |
| 64470057BL | BLU | 34 | 50 | 3.5 | 850 ÷ 1500 |
| 64470058AR | ARANCIO | 34 | 50 | 4 | 1500 ÷ 2500 |
| 64470059AZ | AZZURRO | | 50 | 4.5 | 2500 ÷ 4000 |
| 64470060NE | NERO | | 50 | 5 | 4000 ÷ 5500 |
| | | | | _ | Intervento per minima pressione |
| 64470038GI | GIALLO | | 40 | 2 | 100 ÷ 500 |
| 64470045MA | MARRONE | 15 | 41 | 2.4 | 500 ÷ 1000 |
| 64470046BL | BLU | 13 | 40 | 3 | 1000 ÷ 2000 |
| 64470149NE | NERO | | 43 | 3.2 | 2000 ÷ 3500 |

De = \emptyset esterno **d** = \emptyset filo **Lo** = Lunghezza

3.3 DIVAL 600 CON FUNZIONAMENTO DA MONITOR

Il monitor è un regolatore di emergenza che ha il compito di entrare in servizio al posto del regolatore principale qualora questo, per una sua anomalia, consenta alla pressione di uscita di raggiungere il valore di taratura fissato per l'intervento del monitor stesso.

Per tale dispositivo di emergenza la PIETRO FIORENTINI dispone di una soluzione per installazioni con monitor in linea.



3.3.1 CARATTERISTICHE

Il **DIVAL 600** con funzione di monitor è un regolatore che, in più rispetto alla versione normale, ha un dispositivo di bilanciamento dell'equipaggio mobile che garantisce una maggiore precisione della pressione regolata e quindi altrettanto preciso valore della pressione d'intervento senza il pericolo di interferenze con il regolatore principale. In questa configurazione, il regolatore monitor presenta una variante costruttiva che è illustrata in fig. 11.




fig. 11aREGOLATORE STANDARD




fig.11b
REGOLATORE MONITOR

3.4 SILENZIATORE INCORPORATO

Questo dispositivo consente una notevole diminuzione del rumore causato dalla riduzione della pressione del gas quando questa condizione è richiesta da particolari esigenze ambientali.

Il regolatore di pressione **Dival 600** può prevedere il silenziatore incorporato sia nell'allestimento normale, che con valvola di blocco o sulla versione con monitor in linea

Data la concezione modulare del regolatore il silenziatore può essere assemblato su qualsiasi regolatore tipo **Dival 600** già installato, senza dover modificare le tubazioni di entrata e di uscita. Il metodo di riduzione e regolazione della pressione è lo stesso del regolatore nella versione base




fig. 12

4.0 ACCESSORI

4.1 VALVOLA DI SFIORO


La valvola di sfioro è un dispositivo di sicurezza che provvede a scaricare all'esterno una certa quantità di gas quando la pressione nel punto di controllo supera quella di taratura a causa di eventi non duraturi, quali, per esempio, la chiusura di valvole di intercettazione in un tempo molto ridotto e/o un surriscaldamento del gas con portata richiesta nulla. Lo scarico del gas all'esterno può, per esempio, evitare l'intervento del dispositivo di blocco per cause transitorie non derivanti da danni al regolatore. Ovviamente la quantità di gas scaricata dipende dall'entità della sovrappressione rispetto alla taratura.

I diversi modelli di valvole di sfioro disponibili si basano tutti sullo stesso principio di funzionamento, che viene di seguito illustrato facendo riferimento alla valvola VS/AM 65 (fig. 13).

Esso si fonda sul confronto tra la spinta sulla membrana 24 derivante dalla pressione del gas da controllare e la spinta derivante dalla molla di taratura 20 In questo confronto intervengono anche il peso dell'equipaggio mobile, le spinte statiche e quelle dinamiche residue sull'otturatore 4.

Quando la spinta derivante dalla pressione del gas supera quella della molla di taratura, l'otturatore 4 viene sollevato con conseguente scarico di una certa quantità di gas. Non appena la pressione scende al di sotto del valore di taratura, l'otturatore ritorna in posizione di chiusura.


Il controllo e la registrazione dell'intervento della valvola di sfioro può essere eseguito seguendo le procedure di seguito indicate.



4.1.1 INSTALLAZIONE DIRETTA SULLA LINEA (fig. 14).


Quando la valvola di sfioro è montata direttamente sulla linea, senza cioè l'interposizione di una valvola di intercettazione, procedere come di seguito indicato:

- Assicurarsi che la valvola di intercettazione di uscita V2 e il rubinetto di sfiato 6 siano chiusi;
- Collegare al rubinetto 6 una pressione ausiliaria controllata e stabilizzarla al valore desiderato di intervento della valvola di sfioro; Aprire il rubinetto di sfiato 6 con conseguente aumento di pressione nel tronco di uscita;
- Verificare l'intervento della valvola di sfioro ed eventualmente registrarlo ruotando opportunamente la ghiera di regolazione interna 14 (in senso orario per aumentare la taratura, e viceversa per diminuirla).



4.1.2 INSTALLAZIONE CON VALVOLA DI INTERCETTAZIONE (fig. 15)

- 1) Chiudere la valvola di intercettazione **16**;
- Collegare alla presa 17 una pressione ausiliaria controllata e aumentarla lentamente fino al valore previsto di intervento della valvola di sfioro;
- Verificare l'intervento della valvola di sfioro ed eventualmente registrarlo ruotando opportunamente la ghiera di regolazione interna 14 (in senso orario per aumentare la taratura, e viceversa per diminuirla).



5.0 MESSA IN SERVIZIO

5.1 GENERALITÀ

Dopo l'installazione verificare che le valvole di intercettazione di entrata/uscita, l'eventuale by-pass e il rubinetto di sfiato siano chiusi.

Si raccomanda di verificare, prima della messa in servizio, che le condizioni di impiego siano conformi alle caratteristiche delle apparecchiature.

Tali caratteristiche siano richiamate con i simboli sulle targhette di cui ogni apparecchiatura è munita (fig. 16).

Si raccomanda di azionare le valvole di apertura e chiusura molto lentamente. Manovre troppo rapide potrebbero danneggiare il regolatore.

Si fa presente che il regolatore con funzione di monitor viene indicato in targhetta con sigla "DIVAL/M".

TARGHETTE APPARECCHIATURE





fig. 16

Di seguito è riportato l'elenco dei simboli usati e il loro significato.

C€ = Conformità alla Direttiva 97/23/CE PED

Pumax= massima pressione di funzionamento all'entrata dell'apparecchio

bpu= campo di variabilità della pressione di entrata del regolatore di pressione in condizioni di normale funzionamento

PS= massima pressione ammissibile che può essere sopportata in condizioni di sicurezza dalla struttura del corpo dell'apparecchio

Wds= campo di taratura del regolatore di pressione/pilota/preriduttore che può essere ottenuto usando i particolari e la molla di taratura montati al momento del collaudo (non cambiando cioè alcun componente dell'apparecchio).

Wd= campo di taratura del regolatore di pressione/pilota/preriduttore che può essere ottenuto usando le molle di taratura indicate nelle apposite tabelle ed eventualmente cambiando qualche altro particolare dell'apparecchio (pastiglia armata, membrane, ecc...).

Cg e KG = coefficiente sperimentale di portata critica

AC= classe di regolazione

SG= classe di pressione di chiusura

AG= precisione di intervento

Wdso= campo di intervento per

sovrapressione di valvole di blocco, che può essere ottenuto usando la molla di taratura montata al momento del collaudo.

Wdo= campo di intervento per llsovrapressione di valvole di blocco, che può essere ottenuto usando le molle di taratura indicate nelle tabelle

Wdsu= campo di intervento per diminuzione di pressione di valvole di blocco che può essere ottenuto usando la molla di taratura montata al momento del collaudo

Wdu= campo di intervento per diminuzione di pressione di valvole di blocco che può essere ottenuto usando le molle di taratura indicate nelle tabelle.

5.2 MESSA IN GAS, CONTROLLO TENUTA ESTERNA E TARATURE

La manovra di pressurizzazione dell'apparecchiatura, dovrà essere fatta molto lentamente. Qualora non venga applicata una procedura di inertizzazione, si raccomanda, durante la fase di pressurizzazione, di mantenere la velocità del gas nelle tubazioni di carico al di sotto di un valore pari a 5 m/sec.

Affinché l'apparecchiatura non subisca eventuali danni sono assolutamente da evitare:

- La pressurizzazione attraverso una valvola posta in uscita dell'apparecchiatura stessa.
- La depressurizzazione attraverso una valvola posta in entrata dell'apparecchiatura stessa.

La tenuta esterna è garantita quando, cospargendo l'elemento in pressione con un mezzo schiumogeno, non si formano rigonfiamenti di bolle.

Il regolatore e le altre eventuali apparecchiature (valvola di blocco, monitor) vengono normalmente forniti già tarati al valore richiesto.

E' peraltro possibile che per vari motivi (es. vibrazioni durante il trasporto), le tarature possano subire modifiche, restando in ogni caso comprese entro i valori consentiti dalle molle utilizzate. Si consiglia quindi di verificare le tarature secondo le procedure di seguito illustrate.


Nelle tabelle 6 e 7 sono riportati i valori consigliati di taratura delle apparecchiature previste nelle diverse filosofie impiantistiche. I dati di queste tabelle possono risultare utili sia in fase di verifica delle tarature esistenti, sia in caso di modifiche delle stesse che dovessero rendersi necessarie in tempi successivi.

Per gli impianti composti da due linee, si suggerisce di procedere alla messa in servizio di una linea alla volta, iniziando da quella con taratura inferiore cosiddetta "di riserva". Per questa linea, i valori di taratura delle apparecchiature si scosteranno ovviamente da quelli indicati dalle tabelle 6 e 7.

Prima di procedere alla messa in servizio del regolatore è necessario verificare che tutte le valvole di intercettazione (entrata, uscita, by-pass eventuale) siano chiuse e che il gas sia a temperatura tale da non generare disfunzioni.

5.3 MESSA IN SERVIZIO DEL REGOLATORE


Nel caso sia presente sulla linea anche la valvola di sfioro, fare riferimento al par. 4.1 per la sua verifica.



- aprire parzialmente il rubinetto di sfiato 6 posto sulla tubazione di uscita;
- aprire molto lentamente la valvola di intercettazione di entrata V1:
- stabilizzate le pressioni di entrata e di uscita, controllare, mediante il manometro 5, che la pressione di uscita abbia il valore di taratura desiderato.
 - In caso contrario, aggiustare la taratura agendo sull'apposita ghiera interna (fig. 1), ruotandola in senso orario per aumentare e in senso antiorario per diminuire;
- chiudere il rubinetto di sfiato e verificare la tenuta del regolatore e il valore della sua sovrapressione di chiusura;
- con mezzo schiumogeno controllare la tenuta di tutte le giunzioni poste tra le valvole di intercettazione V1 e V2;
- aprire molto lentamente la valvola di intercettazione di uscita V2, fino ad ottenere il completo invaso della condotta.

5.4 MESSA IN SERVIZIO DEL REGOLA-TORE CON VALVOLA DI BLOCCO LA/... INCORPORATA

Nel caso sia presente sulla linea anche la valvola di sfioro, fare riferimento al par. 4.1 per la sua verifica.




Controllare e registrare l'intervento del dispositivo di blocco 7 come seque:

- A) Per i dispositivi di blocco collegati alla tubazione di valle tramite lavalvola deviatrice a tre vie "push" 11 procedere nel modo che segue (fig. 19):
- collegare alla via C una pressione ausiliaria controllata;
- stabilizzare questa pressione al valore di taratura fissato per il regolatore;
- premere completamente il pomello 1 della valvola a tre vie "push";
- riarmare tramite l'apposita bussola il dispositivo di blocco;
- mantenere premuto il pomello 1 e:
- Per dispositivi di sicurezza che intervengono per massima pressione: aumentare lentamente la pressione ausiliaria e verificare il valore di intervento. Se necessario aumentare il valore di intervento girando in senso orario la ghiera di regolazione 18, inversamente per una diminuzione del valore di intervento.
- Per dispositivi di sicurezza previsti per incremento e diminuzione di pressione: aumentare lentamente la pressione ausiliaria e registrare il valore di intervento. Ripristinare la pressione al valore di taratura del regolatore ed eseguire l'operazione di riarmo del blocco.


Verificare l'intervento per diminuzione di pressione riducendo lentamente la pressione ausiliaria.

Se necessario, aumentare i valori di intervento per incremento o diminuzione di pressione girando in senso orario rispettivamente le ghiere 18 o 17. Agire inversamente per l'operazione di diminuzione dei valori di intervento.

accertarsi del buon funzionamento ripetendo gli interventi per almeno 2-3 volte



B) Per dispositivi sprovvisti della valvola "push" (fig. 20) è consigliabile collegare separatamente la testata di comando ad una pressione ausiliaria controllata e ripetere le operazioni qui sopra descritte.





ATTENZIONE

Al termine dell'operazione ricollegare la testata di comando alla presa di pressione di valle.

N.B.: E' consigliabile ripetere le prove di intervento almeno ogni 6 mesi.

Al termine delle operazioni di verifica del blocco, procedere come segue:

- 1) assicurarsi che il blocco sia in posizione di chiusura;
- 2) aprire la valvola di intercettazione di entrata V1;


senso antiorario per diminuire;

- aprire molto lentamente la valvola di blocco, tirando l'apposita bussola:
- aprire parzialmente il rubinetto di sfiato 6 posto sulla tubazione di uscita:
- 5) controllare, mediante il manometro 5, che la pressione di valle abbia il valore di taratura desiderato del regolatore. In caso contrario, aggiustare la taratura agendo sull'apposita ghiera interna, ruotandola in senso orario per aumentare ed in
- chiudere il rubinetto di sfiato 6 e verificare il valore della pressione di chiusura;
- con mezzo schiumogeno controllare la tenuta di tutte le giunzioni poste tra le valvole di intercettazione V1 e V2;
- aprire molto lentamente la valvola di intercettazione di uscita V2, fino ad ottenere il completo invaso della condotta;
- 9) è consigliabile controllare che, facendo intervenire manualmente la valvola di blocco, la portata della linea si arresti.

| Tab. 6 | Taratura apparecchiature di una linea costituita da regolatore tipo Dival 600 + Blocco + Sfioro | | | | |
|---|---|---------------------------|------------------------------|--|--|
| Taratura Regolatore (Pds) mbar | Taratura Sfioro | Taratura BLOCCO Max | Taratura BLOCCO Min | | |
| 10 <pds≤15< td=""><td>Pds x</td><td>Pds x 2</td><td>Blocco non disponibile</td></pds≤15<> | Pds x | Pds x 2 | Blocco non disponibile | | |
| 15 <pds≤19< td=""><td>1.7</td><td></td><td>10 mbar</td></pds≤19<> | 1.7 | | 10 mbar | | |
| 19 <pds≤24< td=""><td></td><td></td><td>Pds x 0.56</td></pds≤24<> | | | Pds x 0.56 | | |
| 24 <pds≤35< td=""><td>Pds x</td><td>Pds x 1.77</td><td>Pds x 0.57</td></pds≤35<> | Pds x | Pds x 1.77 | Pds x 0.57 | | |
| 35 <pds≤40< td=""><td>1.55</td><td>Pds x 1.7</td><td></td></pds≤40<> | 1.55 | Pds x 1.7 | | | |
| 40 <pds≤70< td=""><td>Pds x 1.4</td><td>Pds x 1.52</td><td>Pds x 0.6</td></pds≤70<> | Pds x 1.4 | Pds x 1.52 | Pds x 0.6 | | |
| 70 <pds≤80< td=""><td></td><td></td><td>Fus x 0.0</td></pds≤80<> | | | Fus x 0.0 | | |
| 80 <pds≤100< td=""><td>Pds x</td><td>Pds x 1.4</td><td></td></pds≤100<> | Pds x | Pds x 1.4 | | | |
| 100 <pds≤750< td=""><td>1.3</td><td>Pds x 1.46</td><td></td></pds≤750<> | 1.3 | Pds x 1.46 | | | |
| 750 <pds≤1000< td=""><td></td><td>1 45 X 1.40</td><td></td></pds≤1000<> | | 1 45 X 1.40 | | | |
| 1000 <pds≤2500< td=""><td>Pds x</td><td>Pds x 1.5</td><td>Pds x 0.7</td></pds≤2500<> | Pds x | Pds x 1.5 | Pds x 0.7 | | |
| 2500 <pds<4400< td=""><td>1.16</td><td>Pds x 1.2</td><td></td></pds<4400<> | 1.16 | Pds x 1.2 | | | |

5.5 MESSA IN SERVIZIO DEL REGOLATORE PIÙ MONITOR IN LINEA DIVAL 600 CON VALVOLA DI BLOCCO INCORPORATA LA/...

Nel caso sia presente sulla linea la valvola di sfioro, fare riferimento al par. 4.1 per la sua verifica



Controllare e registrare l'intervento del dispositivo di blocco 7 come segue:

- A) Per i dispositivi di blocco collegati alla tubazione di valle tramite la valvola deviatrice a tre vie "push" 11 procedere nel modo che segue (fig. 19):
- collegare alla via C una pressione ausiliaria controllata;
- stabilizzare questa pressione al valore di taratura fissato per il regolatore;
- premere completamente il pomello 1 della valvola a tre vie "push";
- riarmare tramite l'apposita bussola il dispositivo di blocco;
- mantenere premuto il pomello 1 e:
 - Per dispositivi di sicurezza che intervengono per massima pressione: aumentare lentamente la pressione ausiliaria e verificare il valore di intervento. Se necessario aumentare il valore di intervento girando in senso orario la ghiera di regolazione 18, inversamente per una diminuzione del valore di intervento.
 - Per dispositivi di sicurezza previsti per incremento e diminuzione di pressione: aumentare lentamente la pressione ausiliaria e registrare il valore di intervento. Ripristinare la pressione al valore di taratura del regolatore ed eseguire l'operazione di riarmo del blocco. Verificare l'intervento per diminuzione di pressione riducendo lentamente la pressione ausiliaria.
 - Se necessario, aumentare i valori di intervento per incremento o diminuzione di pressione girando in senso orario rispettivamente le ghiere 18 o 17.
 Agire inversamente per l'operazione di diminuzione dei valori di intervento.
- accertarsi del buon funzionamento ripetendo gli interventi per almeno 2-3 volte.
- B) Per dispositivi sprovvisti della valvola "push" (fig. 20) è consigliabile collegare separatamente la testata di comando ad una pressione ausiliaria controllata e ripetere le operazioni qui sopra descritte.



ATTENZIONE

Al termine dell'operazione ricollegare la testata di comando alla presa di pressione di valle.

N.B.: E' consigliabile ripetere le prove di intervento almeno ogni 6 mesi.

Al termine delle operazioni di verifica del blocco, procedere come seque:

- 1) assicurarsi che il blocco sia in posizione di chiusura;
- aprire parzialmente il rubinetto di sfiato 6 posto sulla tubazione di uscita;
- scollegare la presa di impulso del regolatore principale 2 e tappare opportunamente il raccordo sul tronco di uscita;
- 4) aprire molto lentamente la valvola di intercettazione V1;
- aprire molto lentamente la valvola di blocco tirando l'apposita bussola;
- 6) controllare, mediante il manometro 5, che la pressione di uscita abbia il valore di taratura prefissato per il regolatore monitor 1. In caso contrario aggiustare la taratura agendo sull'apposita ghiera interna, ruotandola in senso orario per aumentare e in senso antiorario per diminuire;

- chiudere il rubinetto di sfiato e verificare il valore della pressione di chiusura del regolatore monitor 1;
- 8) fare intervenire manualmente la valvola di blocco e aprire parzialmente il rubinetto di sfiato 6;
- 9) collegare la presa di impulso del regolatore principale;
- aprire molto lentamente la valvola di blocco tirando l'apposita bussola:
- controllare, mediante manometro 5, che la pressione di uscita abbia il valore di taratura prefissato per il regolatore principale
 In caso contrario, aggiustare la taratura agendo sull'apposita ghiera interna,ruotandola in senso orario per aumentare ed in senso antiorario per diminuire;
- chiudere il rubinetto di sfiato e verificare il valore della pressione di chiusura del regolatore principale 2;
- con mezzo schiumogeno controllare la tenuta di tutte le giunzioni poste tra le valvole di intercettazione V1 e V2;
- aprire molto lentamente la valvola di intercettazione di uscita V2, fino ad ottenere il completo invaso della condotta;
- 15) è consigliabile controllare che, facendo intervenire manualmente la valvola di blocco, la portata della linea si arresti.

| Tab. 7 | Taratura apparecchiature di una linea costituita da regolatore tipo Dival 600 + Monitor + Blocco + Sfioro | | | | |
|--|--|--------------------|------------------------|------------------------|--|
| Taratura Regolatore (Pds) mbar | Taratura MONITOR | Taratura SFIORO | Taratura BLOCCO Max | Taratura BLOCCO Min | |
| 10 <pds≤15< td=""><td></td><td></td><td></td><td>Blocco non disponibile</td></pds≤15<> | | | | Blocco non disponibile | |
| 15 <pds≤19< td=""><td>=</td><td>Pds x 1.7</td><td rowspan="2">Pds x 2</td><td>10 mbar</td></pds≤19<> | = | Pds x 1.7 | Pds x 2 | 10 mbar | |
| 19 <pds≤24< td=""><td></td><td></td><td>Pds x 0.56</td></pds≤24<> | | | | Pds x 0.56 | |
| 24 <pds≤35< td=""><td>Ddo I 5 mbor</td><td>Pds x 1.55</td><td>Pds x 1.77</td><td>Pds x 0.57</td></pds≤35<> | Ddo I 5 mbor | Pds x 1.55 | Pds x 1.77 | Pds x 0.57 | |
| 35 <pds≤40< td=""><td>Pds + 5 mbar</td><td>Fus X 1.55</td><td>Pds x 1.7</td><td></td></pds≤40<> | Pds + 5 mbar | Fus X 1.55 | Pds x 1.7 | | |
| 40 <pds≤70< td=""><td></td><td colspan="2">Pds x 1.4</td><td></td></pds≤70<> | | Pds x 1.4 | | | |
| 70 <pds≤80< td=""><td></td><td></td><td>Pds x 1.52</td><td>Pds x 0.6</td></pds≤80<> | | | Pds x 1.52 | Pds x 0.6 | |
| 80 <pds≤100< td=""><td></td><td>Pds x 1.3</td><td>Pds x 1.4</td><td></td></pds≤100<> | | Pds x 1.3 | Pds x 1.4 | | |
| 100 <pds≤750< td=""><td>Pds x 1.15</td><td>Fus X 1.5</td><td>Pds x 1.46</td><td></td></pds≤750<> | Pds x 1.15 | Fus X 1.5 | Pds x 1.46 | | |
| 750 <pds≤1000< td=""><td></td><td></td><td>1 us x 1.40</td><td></td></pds≤1000<> | | | 1 us x 1.40 | | |
| 1000 <pds≤2500< td=""><td>Pds x 1.07</td><td>Pds x 1.16</td><td>Pds x 1.5</td><td>Pds x 0.7</td></pds≤2500<> | Pds x 1.07 | Pds x 1.16 | Pds x 1.5 | Pds x 0.7 | |
| 2500 <pds<4400< td=""><td>Fus x 1.01</td><td>FUS X 1.10</td><td>Pds x 1.2</td><td></td></pds<4400<> | Fus x 1.01 | FUS X 1.10 | Pds x 1.2 | | |

6.0 ANOMALIE E INTERVENTI

Di seguito sono evidenziate alcune casistiche che potrebbero nel tempo, presentarsi sotto forma di disfunzioni di varia natura. Si tratta di fenomeni legati alle condizioni del gas oltre ovviamente al naturale invecchiamento e logoramento dei materiali.

Si rammenta che tutti gli interventi sulle apparecchiature, devono essere eseguiti da personale tecnicamente qualificato che disponga delle idonee conoscenze in materia.

La manomissione delle apparecchiature da parte di personale non idoneo solleva Pietro Fiorentini SpA da ogni e qualsiasi responsabilità.

6.1 Tab. 8 REGOLATORE DIVAL 600 (fig. 22, 23, 24, 25 e 26)

| INCONVENIENTE | CAUSE POSSIBILI | INTERVENTO | |
|---------------------------|--|---|--|
| | Sede valvola [2] danneggiata | Sostituzione | |
| | Otturatore [211] danneggiato | Sostituzione | |
| | O-ring [202] danneggiato | Sostituzione | |
| Mancanza di tenuta a Q=0 | O-ring [213] danneggiato | Sostituzione | |
| Wancanza ar teriata a Q=0 | O-ring [215] danneggiato | Sostituzione | |
| | Membrana[209] danneggiata | Sostituzione | |
| | Sporco o corpi estranei nella zona di tenuta | Pulizia | |
| | | | |
| Dominornia | Attriti anomali del gruppo stelo otturatore | Pulizia ed eventuale sostituzione elementi di tenuta e/o di guida | |
| Pompaggio | Bloccaggio valvole antipompaggio | Pulizia ed eventuale sostituzione | |
| | Volumi di valle ridotti | Aumento volume | |
| | | | |
| Aumento di Pa con Q>0 | Rottura membrana [321] | Sostituzione | |
| Admento di Fa con Q20 | Rottura membrana [209] | Sostituzione | |

6.2 Tab. 9 BLOCCO LA/... (fig. 27)

| INCONVENIENTE | CAUSE POSSIBILI | INTERVENTO |
|--|--|--|
| Non chiusura dell'otturatore di blocco | Rottura della membrana [16] della testata di misura | Cambiare membrana |
| Perdita dell'otturatore di | Guarnizione dell'otturatore [10] deteriorata | Cambiare guarnizione |
| blocco | O-ring [66] deteriorato | Sostituzione |
| | Sede otturatore [7] erosa o scalfita | Cambiare la sede |
| Errata pressione di sgancio | Errata taratura molla di max e/o minima | Rifare la taratura agendo sulle ghiere [12] e/o [13] |
| | Leverismi con attrito | Cambiare la scatola contenente l'intero complesso |
| Non si riesce a riarmare | Persistenza della causa che ha provocato a valle l'aumento o la diminuzione di pressione | Far cadere o aumentare la pressione di valle |
| Non si nesce a narmare | Leverismi rotti o scheggiati | Cambiare la scatola standard contenente il complesso esterno al regolatore |

N.B. Se la valvola di blocco è intervenuta, prima di qualsiasi operazione chiudere le valvole di entrata e di uscita (V1 e V2) della linea e scaricare la pressione.

Rimuovere le cause che hanno determinato l'intervento prima della sua riattivazione.

In caso di anomalia di funzionamento non disponendo di personale qualificato per lo specifico intervento, chiamare il ns. centro di assistenza a Voi più vicino. Per informazioni rivolgersi al nostro servizio SATRI presso lo stabilimento di Arcugnano (VI).

7.0 MANUTENZIONE

7.1 GENERALITA'

Le operazioni di conduzione, verifica e manutenzione dovranno essere effettuate in conformità alle regolamentazioni vigenti in materia, nel luogo di installazione dell'apparecchiatura (tipologia e frequenza). Prima di effettuare qualsiasi intervento è importante accertarsi che il regolatore sia stato intercettato in entrata e in uscita e che sia stata scaricata la pressione nei tratti di condotta tra il regolatore e le valvole di sezionamento. Gli interventi di manutenzione sono strettamente legati alla qualità del gas trasportato (impurità, umidità, gasolina, sostanze corrosive) e alla efficienza della filtrazione.

E' pertanto sempre consigliabile una manutenzione preventiva la cui periodicità, se non stabilita da regolamentazioni già in vigore, dovrebbe essere stabilita in relazione:

- alla qualità del gas trasportato;
- allo stato di pulizia e di conservazione delle tubazioni a monte del regolatore: in genere, per esempio, dopo il primo avviamento degli impianti, si richiedono più frequenti manutenzioni per il precario stato di pulizia interna delle tubazioni;
- al livello di affidabilità richiesto all'impianto di riduzione.

Prima di iniziare le operazioni di smontaggio delle apparecchiature è opportuno accertarsi di:

- Disporre di una serie di ricambi consigliati. I ricambi dovranno essere originali Pietro Fiorentini tenendo presente che i particolari più importanti quali le membrane, vengono marchiati.
- Disporre di una serie di chiavi di cui alla tabella 10.

Per una corretta manutenzione i pezzi di ricambio consigliati sono inequivocabilmente identificati con dei cartellini indicanti:

- Il numero di disegno d'assieme SR dell'apparecchiatura in cui sono utilizzabili.
- La posizione riportata nel disegno d'assieme SF dell'apparecchiatura.

Viene consigliato di sostituire tutte le parti in gomma; a tale scopo utilizzate l'apposito Kit ricambi come evidenziato con pallini neri nelle figure 22, 23, 24, 25, 26 e 27.

N.B. L'impiego di pezzi di ricambio non originali solleva Pietro Fiorentini S.p.A. da ogni responsabilità.

La manovra di depressurizzazione deve avvenire avendo cura di scaricare gli sfiati agli scarichi in area sicura; per evitare i rischi di generazione di scintille dovute a urti di particelle di impurità all'interno delle linee di scarico, si raccomanda di mantenere una velocità del fluido inferiore a 5 m/sec.

Si suggerisce inoltre di apporre dei segni di riferimento, prima di smontarli, sui particolari che possono presentare problemi di orientamento o di posizionamento reciproco nella fase di rimontaggio. Ricordiamo infine che gli anelli o-ring e i particolari meccanici di scorrimento (steli, ecc...) devono essere lubrificati, prima di rimontarli, con uno strato sottile di grasso al silicone. Prima di procedere alla rimessa in servizio, la tenuta esterna dell'apparecchiatura dovrà essere verificata ad una pressione adeguata atta a garantire l'assenza di perdite esterne.

La tenuta interna dei dispositivi di blocco e dei monitor, quando vengono utilizzati come accessori di sicurezza secondo Direttiva PED deve essere verificata ad una pressione adeguata atta a garantire la tenuta interna alla pressione massima di esercizio prevista.

Tali verifiche sono essenziali ai fini di assicurare l'impiego sicuro alle condizioni di esercizio previste; devono comunque essere conformi alle regolamentazioni nazionali in vigore.

7.2 PROCEDURA DI MANUTENZIONE DEL REGOLATORE DIVAL 600

MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA

Procedura per lo smontaggio, sostituzione completa delle parti di ricambio e rimontaggio del regolatore di pressione DIVAL 600 + I A



OPERAZIONI PRELIMINARI

- A. Rendere il regolatore in sicurezza.
- B. Assicurarsi che la pressione a monte e a valle dello stesso sia pari a 0.

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

7.3 REGOLATORE DIVAL 600 (fig. 22-23-24-25-26)

 Scollegare i raccordi tra il regolatore e la presa di pressione di valle (presa d'impulso);



 Svitare completamente il tappo (354) e la ghiera di regolazione interna (352). Estrarre quindi la molla (341);



3) Togliere le viti (47) che fissano tra loro il coperchio di supporto inferiore (310) e quello superiore(340);



4) Rimuovere il coperchio superiore(340);



5) Svitare completamente il dado (332) e sfilare la molla (331);



6) Estrarre il gruppo membrana (320);



- 7) Svitare il dado (324) per smontare il disco di protezione (322), la membrana (321) e il supporto membrana (323):
- membrana (321) e il supporto membrana (323); 8) Controllare mediante innalzamento ed abbassamento il buon funzionamento dei leverismi interni (301);



9) Togliere viti (46);



10) Separare la testata (300) unitamente al gruppo di bilanciamento (200) dal corpo del regolatore (1);



11) Separare il gruppo di bilanciamento (200) dalla testata (300) mediante uno spostamento nel senso del flusso del gas in modo che lo stelo (203) esca dal giunto di traino (312);



 Svitare la vite (212) dall'otturatore (211), lo stelo (203) dal disco (207) e separare tutti i componenti del gruppo di bilanciamento (200);



 Svitare dal corpo la sede valvola (2), facendo molta attenzione a non danneggiare i bordi di tenuta;





14) Togliere infine le viti (48) per smontare la flangia inferiore cieca (10).

Per rimontare il regolatore si possono eseguire in senso inverso le operazioni descritte per lo smontaggio.

Prima di rimontare gli elementi di tenuta (anelli o-ring, membrane, ecc...), è necessario controllarne l'integrità ed eventualmente sostituirli. E' opportuno inoltre assicurarsi che la membrana (209) sia perfettamente inserita nel suo alloggiamento, e che il movimento del gruppo stelo-otturatore non presenti alcun impedimento.

Si ribadisce la massima cura che deve essere prestata nel manipolare la sede valvola (2), per non danneggiare i bordi di tenuta.

La ghiera di regolazione interna (352) deve essere solo parzialmente avvitata .

La manutenzione della sola valvola di regolazione (gruppo di bilanciamento 300 e sede valvola 2) può essere effettuata senza intervenire sulla testata di comando.

In questo caso le operazioni da eseguire partono dalla posizione 9 dopo aver effettuato l'operazione 1.

N.B. Le valvoline antipompaggio (318) non necessitano normalmente di essere smontate, a meno che non presentino problemi di funzionamento;

7.4 SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA ANTIPOMPAGGIO

 Estrarre la valvola antipompaggio dal coperchio agendo dalla parte esterna del coperchio stesso;



 Applicare 3 gocce di Loctite 495 sul fondo della sede del coperchio per la nuova valvola antipompaggio;




 Posizionare e inserire la nuova valvola antipompaggio nella sede del coperchio;



 Forzare l'inserimento della valvola antipompaggio nella sede con un leggero colpo.





Gruppo 300 fig. 23 testata normale 304 311 312 313 315 314 310 fig. 24 testata ridotta

322 308 307 315 304

314 310

Gruppo 200




fig. 25a (Versione normale DN 25 e 32)




fig. 26a (Versione monitor DN 25 e 32)




fig. 25b (Versione normale DN 40 e 50)




fig. 26b (Versione monitor DN 40 e 50)


7.5 VALVOLA DI BLOCCO LA/..(fig. 27)

- 1) Assicurarsi che il blocco sia in posizione di chiusura;
- Scollegare i raccordi tra la valvola di blocco e la presa di pressione di valle;
- 3) Togliere le viti che fissano il dispositivo di blocco al corpo;
- 4) Svitare il tappo (20) e le ghiere di regolazione (17) e (18), ed estrarre quindi le molle di taratura (34) e (35) e i supporti molla (12) e (13);
- 5) Togliere le viti (41) e smontare il coperchio (2) con la ghiera (14);
- 6) Estrarre dal corpo (1) il gruppo membrana composto dai
- particolari 45, 46, 48, e 49, per separarli svitare il perno (45) dal dado di fissaggio (49);
- 8) Togliere il dado (37) e svitare completamente la ghiera (6) e la bussola filettata (7);

- 9) Sfilare dalla parte superiore il gruppo albero composto dai particolari 9, 66, 19, 4 e 8, dalle bussole (22) e (23) e (19) dall'albero (5). Svitare quindi l'albero (5) il supporto otturatore (4) e togliere l'anello elastico (9) per smontare l'otturatore (19);
- Togliere le viti (40) e smontare il gruppo di ancoraggio costituito dai particolari 29, 30, 33, 36, 38, 39 e 43;
- 11) Togliere le viti (53) per smontare la flangia (51);
- Per smontare infine il gruppo pulsante di sgancio svitare il dado (61) e quindi svitare il particolare (58) dal perno (62).

Per rimontare la valvola di blocco si possono eseguire in senso inverso le operazioni descritte per lo smontaggio.

Prima di rimontare gli elementi di tenuta (anelli o-ring, membrane, ecc...), è necessario controllarne l'integrità ed eventualmente sostituirli.



8.0 OPERAZIONI FINALI


8.1 CONTROLLO TENUTE E TARATURE

- Aprire molto lentamente la valvola di intercettazione posta in entrata del regolatore e controllare mediante soluzione schiumogena o similare:
 - la tenuta delle superfici esterne del regolatore;
 - · la tenuta della valvola di blocco;
 - la tenuta delle superfici interne del regolatore;
- Con manovra molto lenta tirare l'apposita bussola pos.(7) della valvola di blocco fino ad aprire il solo by-pass interno. Tirare quindi fino alla posizione di aggancio;
- 3) Controllare la tenuta della guarnizione armata del regolatore;
- Aprire in uscita del regolatore un rubinetto di sfiato in grado di creare una piccola portata di gas;
- Avvitare la ghiera di regolazione interna pos.(352) fino a raggiungere il valore di taratura desiderato;
- 6) Chiudere il rubinetto di sfiato all'atmosfera;

8.2 MESSA IN ESERCIZIO

- Aprire molto lentamente la valvola di intercettazione di uscita ed aggiustare, eventualmente, il valore di taratura del regolatore agendo sulla ghiera di regolazione per testata normale o sulla vite di regolazione per testata ridotta /TR;
- Fissare il tappo (354) per testata normale o il dado di bloccaggio (358) per testata ridotta.

Tab. 10 CHIAVI PER LA MANUTENZIONE DEI REGOLATORI DI PRESSIONE DIVAL 600 (+LA...)





Pietro Fiorentini S.p.A. via E.Fermi 8/10 I-36057 Arcugnano (VI) Italy

Tel. +39 0444 968.511 Fax. +39 0444 960.468

www.fiorentini.com

via Rosellini 1 I-20124 Milano Italy

Tel. +39 02 696.14.21 Fax. +39 02 688.04.57

MT185-I Aprile 2010